



A:REGOLAZIONE LIVELLO MINIMO
B:REGOLAZIONE LIVELLO MASSIMO

La regolazione del pressostato funziona come segue.

Ruotando in senso **orario** la rotellina del **minimo** (A) **si abbassa il minimo**, e viceversa.

Ruotando in senso **orario** la rotellina del **massimo** (B) **si alzano sia il massimo sia il minimo**, e viceversa.