




SCHEMA ELETTRICO 115 V. - MONOFASE 230 V. - TRIFASE 230 V. - TRIFASE 400 V. (8 CONTATTI)  
PULSANTIERA SIDNEY




Selezione tensione 115 V.



Selezione tensione 230 V. Trifase



Selezione tensione 230 V. Monofase



Selezione tensione 400 V. Trifase

